

パレット市民劇場・DMX負荷対応表

DMX-No.	負荷名称	DMX-No.	負荷名称	DMX-No.	負荷名称		DMX-No.	負荷名称		DMX-No.	負荷名称	DMX-No.	負荷名称	DMX-No.	負荷名称	DMX-No.	負荷名称		
1	1S－1	31	3S－7	61	LH上－1	#72	91	CL－5	空回路	121	SC下－5	151	天反-16	L E D	181	直CL－8	L E D		
2	1S－2	32	3S－8	62	LH上－2	#59	92	CL－6	空回路	122	SC下－6	152	天反-17		182	直CL－9			
3	1S－3	33	3S－9	63	LH上－3	#22	93	花C上－1		123	SC下－7	153	天反-18		183	直CL－10			
4	1S－4	34	3S－10	64	LH上－4		94	花C上－2		124	SC下－8	154	天反-19		184	直CL－11			
5	1S－5	35	3S－11	65	LH上－5		95	花C下－1		125	SC下－9	155	天反-20		185	直CL－12			
6	1S－6	36	3S－12	66	LH上－6		96	花C下－2		126	後C－1	156	天反-21		↓移動機材↓				
7	1S－7	37	1BC/1天C－1	67	LH下－1	#72	97	花F上－1		127	後C－2	157	天反-22		186	調色LEDスポット1			
8	1S－8	38	1BC/1天C－2	68	LH下－2	#59	98	花F上－2		128	後C－3	158	天反-23		187	調色LEDスポット2			
9	1S－9	39	1BC/1天C－3	69	LH下－3	#22	99	花F下－1		129	客電－1	L E D	159		天反-24	188	調色LEDスポット3		
10	1S－10	40	1BC/1天C－4	70	LH下－4		100	花F下－2		130	客電－2		160		天反-25	189	調色LEDスポット4		
11	1S－11	41	1BC/1天C－5	71	LH下－5		101	F－1		131	客電－3		161		天反-26	190	LEDスポット1		
12	1S－12	42	1BC/1天C－6	72	LH下－6		102	F－2		132	客電－4		162		天反-27	191	調色LEDフレネル1		
13	2S－1	43	2BC/2天C－1	73	1B上下-1	#72	L E D	103	F－3		133		客電－5		163	天反-28	192	調色LEDフレネル2	
14	2S－2	44	2BC/2天C－2	74	1B上下-2	#W		104	前C－1		134		客電－6		164	天反-29	193	調色LEDフレネル3	
15	2S－3	45	2BC/2天C－3	75	1B上下-3	#78		105	前C－2		135		客電－7		165	天反-30	194	調色LEDフレネル4	
16	2S－4	46	2BC/2天C－4	76	1B中-1	#72	L E D	106	前C－3		136		天反-1	166	FR上－1	195	調色LEDフレネル5		
17	2S－5	47	2BC/2天C－5	77	1B中-2	#W		107	前C－4		137		天反-2	167	FR上－2	196	調色LEDフレネル6		
18	2S－6	48	2BC/2天C－6	78	1B中-3	#78		108	SC上－1		138		天反-3	168	FR上－3	201	移動型調光器1-1		
19	2S－7	49	UH－1	#71	79	2B上下-1		#72	109	SC上－2		139	天反-4	169	FR上－4	202	移動型調光器1-2		
20	2S－8	50	UH－2	#71	80	2B上下-2		#W	110	SC上－3		140	天反-5	170	FR下－1	203	移動型調光器1-3		
21	2S－9	51	UH－3	#72	81	2B上下-3		#78	111	SC上－4		141	天反-6	171	FR下－2	204	移動型調光器2-1		
22	2S－10	52	UH－4	#72	82	2B中-1		#72	112	SC上－5		142	天反-7	172	FR下－3	205	移動型調光器2-2		
23	2S－11	53	UH－5	#78	83	2B中-2		#W	113	SC上－6		143	天反-8	173	FR下－4	206	移動型調光器2-3		
24	2S－12	54	UH－6	#78	84	2B中-3		#78	114	SC上－7		144	天反-9	174	直CL－1	L E D	207	移動型調光器3-1	
25	3S－1	55	UH－7	#63	85			115	SC上－8		145	天反-10	175	直CL－2	208		移動型調光器3-2		
26	3S－2	56	UH－8	#63	86			116	SC上－9		146	天反-11	176	直CL－3	209		移動型調光器3-3		
27	3S－3	57	UH－9	#22	87	CL－1	空回路	117	SC下－1		147	天反-12	177	直CL－4	210		移動型調光器4-1		
28	3S－4	58	UH－10	#22	88	CL－2	空回路	118	SC下－2		148	天反-13	178	直CL－5	211		移動型調光器4-2		
29	3S－5	59	UH－11	#W	89	CL－3	空回路	119	SC下－3		149	天反-14	179	直CL－6	212		移動型調光器4-3		
30	3S－6	60	UH－12	#W	90	CL－4	空回路	120	SC下－4		150	天反-15	180	直CL－7	512	ANTARI HZ-500			

調光回路

LED

※LED Par・LEDソースフォーのアドレスに関しては劇場にお問い合わせ下さい。